

## Уважаемый пользователь системного телефонного аппарата СТА25 и консоли расширения KSTA60 !

Системный телефон СТА25 и консоль расширения KSTA60 являются новой разработкой, нацеленной на улучшение технических параметров и развитие пользовательских функций телефонных аппаратов повышенной комфортности. В первую очередь они предназначены для полноценной реализации всего функционального спектра мини АТС «Максиком»™. В то же время, СТА25 и KSTA60 унифицированы для работы с целым рядом различных АТС, в том числе как базовые элементы специализированных систем связи (диспетчерские пульты, пульты оперативной связи и т.п.). В частности, эти аппараты успешно заменяют в таких системах устаревшие и снятые с производства аналоговые системные телефоны фирмы LG. При этом абонентам СТА25 и KSTA60 следует пользоваться оригинальными Руководствами по эксплуатации соответствующей АТС, используя таблицу переназначения кнопок: все заявленные функции исходных марок телефонов будут выполняться на таких АТС при нажатии соответствующих кнопок СТА25 и KSTA60 (см. Таблицу ниже).

Некоторые командные кнопки СТА25 могут выполнять две независимые команды (функции) – прямую и альтернативную, на таких кнопках нанесены наименования обеих функций. Прямые команды выполняются при непосредственном нажатии на кнопку. Альтернативные команды кнопок срабатывают только после кратковременного нажатия кнопки **KEY MODE** (Режим кнопки). При нажатии **KEY MODE** индикатор **SPEAKER** на несколько секунд загорается синим цветом, нажатие командной кнопки в течение этого времени будет вызывать выполнение альтернативной функции этой командной кнопки. Названия прямых и альтернативных команд нанесены под командными кнопками СТА в две строки: верхняя строка – прямые, нижняя – альтернативные. Для большей наглядности, надписи группы прямых команд и надписи группы альтернативных командой **KEY MODE** нанесены разными цветами.

### Таблица переназначения кнопок СТА LG GK36 → СТА25

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| • «SPEED»  | → «MEMORY»             |
| • «TRANS»  | → «KEY MODE» «CONSOLE» |
| • «CALLBK» | → «CALL BK»            |

- «CONF» → « KEY MODE» «CONFIG»
- «DND/FOR» → « KEY MODE» «BUSY»
- «FLASH» → «FLASH»
- «MUTE» → «MUTE»
- «REDIAL» → « KEY MODE» «REDIAL»
- «MON» → «SPEAKER»
- «HOLD» → «HOLD»

**Функции СТА25, не зависящие от типа подключённой АТС.**

#### **Регулировка громкости вызывного сигнала, спикерфона и сигнала в трубке.**

Ниже тастатуры на корпусе СТА расположены регулятор громкости вызывного сигнала, спикерфона и сигнала в трубке **VOLUME**, регулировка производится соответственно во время поступления вызова, при работе спикерфона и при снятой трубке. Вызывной сигнал можно сделать плавно нарастающим от минимального уровня до максимального, для этого надо последовательно нажать **KEY MODE** и **VOLUME**.

При выключении СТА или АТС все настройки громкости возвращаются к заводским установкам.

#### **Режим подсветки дисплея.**

Команда **LIGHT** [лайт] позволяет переключать подсветку дисплея из режима «подсветка только во время работы СТА» (заводская установка) в режим «постоянная подсветка» и обратно. Эта команда является альтернативной функцией кнопки и поэтому выполняется последовательным нажатием кнопок **KEY MODE** и **LIGHT**.

Кроме того, этими кнопками можно регулировать яркость свечения подсветки от максимальной до её полного выключения. Для этого надо нажать **KEY MODE** и, не отпуская её, нажимать **LIGHT**.

Обе указанные функции будут возвращены в исходное состояние при выключении СТА или АТС – яркость максимальная, подсветка только во время работы аппарата.

**Звуковое сопровождение нажатия командных кнопок.**

Кнопкой **KEY MODE** можно включить/выключить функцию звукового сопровождения нажатия командных кнопок. Для этого надо держать её в нажатом состоянии ~ 3сек, звуковой сигнал оповестит вас о том, что эта функция включилась. Звуковое сопровождение кнопок при включении прямых функций и альтернативных различно по тону. Выключается эта функция аналогично включению.

Звуковое сопровождение будет снова отключено при выключении СТА или АТС.

**Режим автоматического принятия вызова (“свободные руки”).**

СТА25 может автоматически включаться в режиме спикерфона при поступлении на него вызова. Для установки такого режима надо при отсутствии соединения и положенной трубке последовательно нажать **KEY MODE** и **SPEAKER**. Индикация включенного режима – мигание зелёного вызывного светодиода. Режим отключается, если снять трубку или повторно нажать **KEY MODE** и **SPEAKER**.

**Включение динамика спикерфона при разговоре по трубке.**

Если при поднятой трубке нажать **KEY MODE** и **SPEAKER** - включится спикерфон с выключенным микрофоном, при этом микрофон трубки будет продолжать работать, а кнопка **MUTE** будет заблокирована (режим громкого прослушивания параллельно с разговором по трубке). Нахождение СТА в таком режиме отображается строеными зелёными вспышками индикатора **SPEAKER**. Выйти из этого режима можно нажатием кнопки **SPEAKER** или **KEY MODE** и **SPEAKER** или опусканием трубки на рычаг. Этот режим не включится, если перед его включением уже были включены функции **SPEAKER** или **MUTE**.

**Режим тестирования.**

В аппарате СТА25 предусмотрен режим проверки работоспособности индикаторов, кнопок и звуков. Для его включения, надо, не снимая трубку, нажать кнопку **KEY MODE**, и не отпуская её, набрать код **2046**. Аппарат отключится от АТС, все индикаторы будут попеременно светиться доступными им цветами, каждая нажатая кнопка будет отображаться на дисплее, тастатурные и командные кнопки будут издавать звуки, мягкие - с каждым нажатием попеременно включать и выключать индикацию. Кнопкой **VOLUME** можно проверить вызывной сигнал и плавное изменение его уровня. При снятии трубки на дисплее будет показана служебная информация - версия исполнения аппарата и его серийный номер. Чтобы выйти из режима тестирования, надо нажать и отпустить любую кнопку, а затем - одновременно нажать на обе стороны кнопки **VOLUME**. Также, выйти из режима тестирования можно кратковременным отключением аппарата от АТС.

**Желаем Вам приятной работы с новыми аппаратами СТА25 и KSTA60 !**

**Сервис-центр ООО «Мультиком»**